



PT1/8

SPAWANY PUNKT TRANSPORTOWY JEDNOPUNKTOWY
LASHING RING WELD-ON TYPE SINGLE BASE
ÉTRIER D'ANCRAGE À SOUDER À BASE SIMPLE
LASHING RINGÖSE MIT EINZELNER ANSCHWEIßBASIS



OGÓLNE MINIMALNE WYMIARY UCHWYTÓW
MINIMUM OVERALL DIMENSIONS FOR ANCHORAGE
ENCOMBREMENT MINIMAL D'ANCRAGE
ANSCHLAGPUNKT MIT MINIMALEM PLATZBEDARF



Kod bez sprężyny Code without spring Code sans ressort Code ohne Feder	Kod ze sprężyną Code with spring Code avec ressort Code mit Feder	Siła moc. Capacity Portée Durchsatz	A	B	C	D	E	F	G	H	Grubość spoiny Welding thickness Épaisseur de la soudure Dicke der Schweissnaht	Waga Weight Poids Gewicht
		daN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	HV + Δa	Kg
C831X03	C831X03M	3000	14	65	38	25	66	16	31	79	HV 5+3	0,39
C831X05	C831X05M	5000	16	75	45	27	77	18	34,5	91	HV 7+3	0,59
C831X08	C831X08M	8000	18	84	51	32	87	20	40	102	HV 8+3	0,87
C831X134	C831X134M	13400	24	117	67,3	44	115	26	58,5	141	HV 12+4	2,23
C831X20	C831X20M	20000	31	126	67	55	129	28,5	70,5	157	HV 16+4	3,33
C831X32	C831X32M	32000	45	174	100	69	190	42	87	219	HV 25+6	9,28



RIBALTABILE SU 180°



UPRZEWIDYWANE ZASTOSOWANIE

Spawany punkt transportowy jednopunktowy

- Współczynnik bezpieczeństwa 2
- Badane magnetycznie 100%
- Odniesienie do dyrektywy w celu rozważenia właściwego doboru typu i pozycji EN 12640-EN 75410-EN 12195/1
- W celu dokładnego doboru uchwytów uwzględniając kąt naciężenia ciężna należy skorzystać ze wzoru jak niżej:

$$L_c = \frac{C}{\cos \delta}$$

Lc = wytrzymałość jednego uchwytu
C = zdolność mocowania poj. pasa/łańcucha
δ = kąt nachylenia ciężna

FORESEEN USE

Ring to be welded for load anchorage.

- Safety coefficient 2
- Ring tested 100 % magnaflux
- Directive references to consider to choose and position bracket 831: EN 12640 – EN 75410 – EN 12195/1
- In particular applications the capacity which has to be used must be determined by the pulling inclination angle following the this formula:

$$L_c = \frac{C}{\cos \delta}$$

Lc = capacity needed per single bracket
C = load to anchor
δ = pulling inclination angle

USAGE PRÉVU

Étrier à souder destiné à l'ancrage de charges.

- Coefficient de sécurité de 2
- Anneau testé 100 % Magnaflux
- Références normatives à prendre en compte dans le choix et le positionnement de l'étrier 831: EN 12640 - EN 75410 - EN 12195/1
- En cas d'applications particulières, il est recommandé de déterminer la portée à utiliser en fonction de l'angle d'inclinaison du tirage, à l'aide de la formule suivante:

$$L_c = \frac{C}{\cos \delta}$$

Lc = portée nécessaire par patte
C = charge à amarrer
δ = angle d'inclinaison du tirage

ANWENDUNG

Anschweisbarer lastbock zum anschlagen von lasten.

- Sicherheitsfaktor 2
- Zu 100% rissgeprüfte Ringlasche
- Bei Auswahl und Anbringung des Lastbocks zu beachtende Normvorschriften: EN 12640 – EN 75410 – EN 12195/1
- Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs unter Verwendung der folgenden Formel zu bestimmen:

$$L_c = \frac{C}{\cos \delta}$$

Lc = notwendige Tragfähigkeit pro einzelner Bügel
C = anzuschlagende Last
δ = Neigungswinkel des Zugs

- Nie należy używać do podnoszenia ładunków lub osób

- Do not use to lift loads and/or people

- Ne pas utiliser pour des opérations de levage de charges et/ou de personnes

- Nicht zum Heben von Lasten und/oder Personen verwenden!